



訂購資訊：

品名：DM0815A - A B

例如：DM0815A - A 4

A→	檢測功能
	A 斷線
	B 漏電
B→	同步輸入訊號
	0 4-20mA
	1 1-5V
	2 0-20mA
	3 0-10V
	4 SSR(12-24Vdc)
	5 5-7V(直推式)
	7 0-5V
	8 Relay